


ERSATZTEILLISTE

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
19	Zylinderkerbstift	39 015
20	Fahrgestell, vormont.	20 180
21	Schneckenwelle, vollst.	22 194
22	Halteblech	33 281
23	Ansatzmutter	34 075
24	Stirnrad	31 103
25	Zylinderschraube M2x8	39 306
26	Rahmen	31 349
27	Sechskantmutter M2	39 040
28	Niederhalter	33 053
29	Wellenlager	33 055
30	Puffer	31 021
31	Kupplung	21 016
32	Zylinderblock, lack.	22 620
33	Schleiferfeder, groß	33 284
34	Schleiferfeder, kurz	33 285
35	Bodenverkleidung mit Kupplungsfedern	22 905
36	Senkschraube M2x5	39 326
37	Radsatzgruppe, vollst.	20 181
38	Treibradsatz	20 053
39	Kuppelradsatz	20 050
40	Kuppelstange	22 619
41	Buchse	34 064
42	Kurbelzapfen	34 007
43	Kurbel	31 443
44	Steuerung, rechts	20 182
45	Steuerung, links	20 183
46	Gelenkbolzen	34 037



Technische Änderungen vorbehalten!

Bei Reklamationen
diese Anleitung bitte über Ihren Fachhändler
mitsenden an:

TILLIG Modellbahnen GmbH & Co. KG

Lange Str. 58-60 · D-01855 SEBNITZ

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen
abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile
und Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte
scharfe Ecken und Kanten.

