




### ERSATZTEILLISTE FÜR TRIEBKOPF MIT ANTRIEB



Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Oberteil, vollst. (401 507-9)	20 242
2	Stirnwand, vollst.	23 289
3	Dachstromabnehmer	20 274
4	Leiterplatte	39 058
5	Senkblechschraube DG KB 2,2x6	39 341
6	Motor, vollst.	20 154
7	Kardanwelle 19	32 131
8	Schaft, vollst.	20 234
9	Bodengruppe mit Spoiler	20 273
10	Kupplungssteg	33 659
11	Kupplung, mont.	23 290
12	Zugfeder	39 035
13	Drehgestell, vorn	20 246
14	Drehgestell, hinten	20 245
15	Getrieberahmen, Teil A (ohne Stirnräder)+ Getrieberahmen, Teil B	32 394 32 395
16	Stirnrad z 20	32 212
17	Stirnrad z 12	31 113
18	Drehgestellverkleidung	32 441
19	Stromfeder, rechts; vollst.	20 264
20	Stromfeder, links; vollst.	20 265
21	Treibradsatz	20 793
22	Treibradsatz mit Haftreifen	20 795
23	Haftreifen	22 760
24	Zurüstsatz	20 256

Technische Änderungen vorbehalten!

Bei Reklamationen  
diese Anleitung bitte über Ihren Fachhändler  
mitsenden an:

**TILLIG Modellbahnen GmbH & Co. KG**  
Promenade 1 · D-01855 SEBNITZ