





## ERSATZTEILLISTE FÜR TRIEBKOPF OHNE ANTRIEB



Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
25	Oberteil Dummy, vollst. (401 007-0)	20 254
26	Stirnwand, vollst.	23 289
27	Dachstromabnehmer	20 274
28	Leiterplatte Dummy	39 059
29	Senkblechschraube DG KB 2,2x6	39 341
30	Schaft, vollst.	32 270
31	Bodengruppe mit Spoiler	20 273
32	Kupplungssteg	33 659
33	Kupplung, mont.	23 290
34	Zugfeder	39 035
35	Drehgestell Dummy, vorn	20 251
36	Drehgestell Dummy, hinten	20 250
37	Getrieberahmen, Teil A + Getrieberahmen, Teil B	32 394 32 395
38	Drehgestellverkleidung	32 441
39	Stromfeder, rechts; vollst.	20 264
40	Stromfeder, links; vollst.	20 265
41	Laufbandsatz	20 796
42	Zurüstsatz	20 256
43	Drehgestell für Mittelwagen	23 276
44	Kupplung, mont. für Mittelwagen	23 291

## ERSATZTEILLISTE FÜR MITTELWAGEN



Technische Änderungen vorbehalten!

Bei Reklamationen  
diese Anleitung bitte über Ihren Fachhändler  
mitsenden an:

**TILLIG Modellbahnen GmbH & Co. KG**

Promenade 1 · D-01855 SEBNITZ